(DE) (AT) (CH)

USB-Ladeadapter SLG 1.0 A1

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(DE) (AT) (CH)

V 1.5

IAN 70999

(DE) (AT) (CH)

Diese Anleitung **vor der ersten Verwendung** des Gerätes lesen und alle Hinweise beachten, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Gerätes mit aushändigen.

⚠ Dieses Zeichen weist im Folgenden auf Gefahren hin, die Personen- oder Sachschäden zur Folge haben können.

Lieferumfang

- SilverCrest SLG 1.0 A1 USB-Ladeadapter
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der USB-Ladeadapter SLG 1.0 A1 wird bestimmungsgemäß verwendet, wenn er ausschließlich zum Laden von Geräten mit USB-Ladebuchse über eine 110/240-V-Netzsteckdose verwendet wird. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn:

- der USB-Ladeadapter nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- der USB-Ladeadapter beschädigt, unvollständig oder umgebaut in Betrieb genommen wird.
- Geräte angeschlossen werden, die nicht über USB geladen werden dürfen. Vergewissern Sie sich in der Dokumentation des Gerätes, das Sie anschließen möchten.

Dies ist ein Gerät der Informationstechnik. Es darf nur zu privaten Zwecken verwendet werden, nicht zu industriellen oder kommerziellen Zwecken.

⚠ Allgemeine Sicherheitshinweise

- Elektrische Geräte gehören nicht in die Hände von Kindern oder Personen mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen! Lassen Sie solche Personen niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Sie können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Beachten Sie auch, dass Erstickungsgefahr besteht, wenn Atemwege durch Verpackungsfolie abgedeckt werden.
- Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, ziehen Sie sofort den USB-Ladeadapter aus der Netzsteckdose.

(DE) (AT) (CH)

In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde.

⚠ Betriebssicherheit

An den USB-Ladeadapter dürfen keine Geräte angeschlossen werden, die Batterien enthalten, da diese beim Laden explodieren können.

- Die automatische Abschaltung des USB-Ladeadapters trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, um es vollständig vom Netz zu trennen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Den USB-Ladeadapter ausschließlich in eine frei zugängliche Netzsteckdose stecken, damit er bei Gefahr (Rauchentwicklung, Brandgeruch) schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Trennen Sie das USB-Ladegerät vor einem Sturm oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr vom Stromnetz, da das USB-Ladegerät und das angeschlossene Gerät bei Blitzeinschlag durch Überspannung zerstört werden kann.
- Eine beschädigte oder nicht fachgerecht installierte Steckdose kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen. Der USB-Ladeadapter darf daher nur an Steckdosen angeschlossen werden, die unbeschädigt, vollständig montiert und fachgerecht installiert wurden.
- Brandgefahr besteht auch, wenn der USB-Ladeadapter nicht ganz in die Steckdose gesteckt ist und damit ein Wackelkontakt vorliegt.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker oder Verlängerungskabel, die beschädigt sind oder nicht den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.
- Beachten Sie auch, dass Kleinkinder das USB-Ladegerät aus der Steckdose ziehen können und dann eventuell Zugang zu einer ungesicherten Steckdose erhalten.
- Zum Abziehen eines Kabels halten Sie immer den USB-Ladeadapter fest und ziehen am Stecker, nicht am Kabel. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird und es niemanden behindert.
- Wenn der USB-Ladeadapter großen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, kann es durch Kondensation zu Feuchtigkeitsbildung kommen, die

(DE) (AT) (CH)

einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann. Warten Sie in dem Fall so lange mit der Inbetriebnahme, bis der USB-Ladeadapter die Umgebungstemperatur angenommen hat.

Betriebsumgebung/Umweltbedingungen

- Halten Sie den USB-Ladeadapter von Feuchtigkeit fern. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände z.B. Vasen oder Getränke neben das Gerät. Vermeiden Sie Erschütterungen, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Er könnte dadurch beschädigt werden.

Bedien- und Anzeigeelemente

Pos.	Funktion, Bedienung
1	POWER Taste; halten Sie diese Taste mindestens 1 Sekunde gedrückt, um den Ladevorgang für das angeschlossene Gerät zu starten. Die Lade-LED [3] blinkt nun eine Weile und der Ladevorgang wird vorbereitet, während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-LED [3] dauerhaft. Der USB-Ladeadapter schaltet sich automatisch aus, sobald das angeschlossene Gerät vollständig geladen wurde.
2	Kabelhalterung; wickeln Sie hier das USB-Kabel (maximal 1,2 m) des Gerätes auf, das Sie laden möchten.
3	Lade-LED (nur im leuchtenden Zustand sichtbar)
4	Anschluss Gerät; stecken Sie hier das USB-Kabel des Geräts ein, das Sie laden möchten.
5	Netzstecker; stecken Sie diesen Anschluss in eine fachgerecht installierte Steckdose, die leicht zugänglich ist.

Reinigung

⚠ Ziehen Sie den USB-Ladeadapter aus der Netzsteckdose und entfernen Sie alle angeschlossenen Geräte, bevor Sie ihn reinigen. **Andernfalls besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.**

Weiterhin besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der den USB-Ladeadapter und ein angeschlossenes Gerät beschädigen kann.

Reinigen Sie ihn bei Verschmutzung mit einem trockenen Tuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige

Reinigungsmittel. Es darf keine Feuchtigkeit in den Adapter eindringen.

Entsorgung von Altgeräten

Auf dem Produkt ist das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers angebracht. Es unterliegt damit der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Alle Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Rechtliche Bestimmungen

- Der USB-Ladeadapter erfüllt alle im Zusammenhang mit der Konformität relevanten Normen und Standards. Bei eigenmächtigen Änderungen des USB-Ladeadapters ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet.
- Wenn Sie den Ladeadapter nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.
- Hersteller TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

Hinweise zur Konformität

Der USB-Ladeadapter entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC sowie der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EC.

Technische Daten

Modell	USB-Ladeadapter SLG 1.0 A1
Abmessung (∅ x H)	54 x 72 mm
Gewicht	45 g
Anschluss Eingang	Euro-Stecker
Anschluss Ausgang	USB-A-Buchse
Eingangsspannung	100-240 V ~ 50Hz/60 Hz
Eingangsstrom	0,15A
Ausgangsspannung	5 V ⎓
Ausgangsstrom	1A
Stand-by Verbrauch	0 W
Kompatibilität	USB 2.0, USB 1.1

DE AT CH

Temperatur	10 - 35 °C
Luftfeuchte (rel. Feuchte)	max. 85 %

Störungsbeseitigung

Störung	Ursache, Maßnahme
Gerät wird nicht geladen	• Halten Sie die Taste POWER [1] mindestens 1 Sekunde gedrückt, um den Ladevorgang zu starten. • Steckdose defekt oder Sicherung ausgelöst; prüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät. • Keine USB-Verbindung zum Gerät; überprüfen Sie die USB-Verbindung. • Der Ladestrom ist kleiner als 40 mA. Geräte mit einem Ladestrom unterhalb 40 mA können nicht aufgeladen werden. • Manche Geräte, insbesondere Mobiltelefone, erfordern ein spezielles USB-Ladekabel, welches Sie separat erwerben können. Dies ist keine Fehlfunktion des Ladeadapters. • Das angeschlossene Gerät ist defekt oder kann nicht über USB geladen werden.
USB-Ladeadapter schaltet bei vollständig aufgeladenen Akku nicht ab	• Das angeschlossene Gerät hat im Betrieb/Stand-by eine zu hohe Stromaufnahme. Schalten Sie das Gerät beim Ladevorgang ggf. aus.

DE AT CH

Garantiehinweise

36 Monate Garantie ab Kaufdatum

Die Garantie umfasst die kostenlose Beseitigung vorhandener Herstellungs- und Materialfehler.

Diese Garantie gilt in DE / AT / CH.

Verbrauchsmaterial wie Batterien und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

Hotline:

DE **0180-5 04 33 11**

0,14 €/Min. BT aus dem dt. Festnetz (Deutsche Telekom) / Mobilfunkhöchstpreis 0,42€/Min.

AT **0043 (0) 1 - 79 57 60 09**

CH **0041(0) 44 - 51 18 29 1**

Hersteller:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

(FR) (CH)

Chargeur USB SLG 1.0 A1

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(FR) (CH)

V1.5

IAN 70999

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire ces instructions et vous y conformer, même si vous êtes habitué à manipuler des appareils électroniques. Conservez ces instructions en lieu sûr et veillez à ce qu'elles accompagnent l'appareil si vous le cédez à un tiers.

⚠ Dans le reste de ce mode d'emploi, ce symbole indique des risques pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Contenu de l'emballage

- Chargeur USB SilverCrest SLG 1.0 A1
- Manuel d'utilisation

Consignes de sécurité

Utilisation prévue

L'adaptateur chargeur USB SLG 1.0 A1 est conçu pour être branché sur une prise secteur 110/240 V c.a. exclusivement dans le but de charger les appareils dotés d'une prise USB par le biais de laquelle ils peuvent être rechargés. Toute utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus ne correspond pas à l'utilisation prévue.

Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable si :

- l'adaptateur chargeur USB n'est pas utilisé conformément à l'utilisation prévue.
- l'adaptateur chargeur USB est endommagé, utilisé alors qu'il est incomplet ou a été modifié.
- des appareils ne pouvant pas être rechargés par USB sont connectés au produit. Consultez la documentation de l'appareil que vous souhaitez connecter.

Ce périphérique est un appareil électronique appartenant au secteur de la technologie de l'information, destiné à un usage exclusivement privé, et en aucun cas à un usage industriel ou commercial.

⚠ Instructions générales de sécurité

- Les appareils électriques ne doivent pas être utilisés par les enfants ou les personnes souffrant d'un handicap mental ou physique. Ne laissez jamais ces personnes utiliser des appareils électriques sans surveillance. Elles ne comprennent pas toujours qu'ils peuvent être dangereux.
- Les pièces de petite taille comportent un risque d'étouffement. Veuillez remarquer que les voies respiratoires peuvent être obstruées par le film d'emballage, avec pour conséquence un risque de suffocation.
- En présence de fumée, d'odeur ou de bruits inhabituels, débranchez immédiatement l'adaptateur chargeur USB de la prise secteur. Si une telle situation se produit, cessez d'utiliser l'appareil et faites-le réviser par un service technique agréé.

⚠ Sécurité opérationnelle

Ne connectez pas à l'adaptateur chargeur USB d'appareils qui contiennent des piles. Ces dernières pourraient exploser pendant le processus de chargement.

- La fonction d'extinction automatique de l'adaptateur chargeur USB ne déconnecte pas entièrement celui-ci du secteur. Pour le déconnecter entièrement de l'alimentation secteur, débranchez-le de la prise de courant.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. L'ouverture du boîtier vous expose à un risque d'électrocution qui peut s'avérer mortel.
- Ne branchez l'adaptateur chargeur USB que sur une prise de courant facile d'accès afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas de problème (fumée, odeur de brûlé).
- En cas d'orage et/ou de foudre, éteignez l'adaptateur chargeur USB et débranchez-le de la prise secteur. Vous protégerez ainsi votre adaptateur chargeur USB ainsi que l'appareil qui y est connecté des dégâts pouvant être entraînés par la foudre.
- Une prise de courant endommagée ou mal installée présente un risque d'incendie ou d'électrocution. L'adaptateur chargeur USB ne doit donc être branché que sur des prises de courant non endommagées, bien fixées et correctement installées.
- Il existe également un risque si la fiche de l'adaptateur chargeur USB n'est pas enfoncée à fond dans la prise de courant et si la connexion est flottante.
- N'utilisez pas de câbles adaptateurs ou de rallonges endommagés ou ne respectant pas les normes de sécurité imposées.
- Souvenez-nous que les enfants sont susceptibles de débrancher le chargeur USB de la prise de courant et d'accéder ainsi à une prise de courant exposée.
- Pour débrancher un câble, tirez sur la fiche de l'adaptateur chargeur USB et non sur le câble lui-même. Faites attention que le câble ne s'emmêle pas et qu'il ne se trouve pas dans lieu de passage.

Si l'adaptateur chargeur USB est exposé à d'importantes fluctuations de température, de la condensation peut se former et causer une humidité susceptible de provoquer des courts-circuits. Si cela se produit, ne recommencez à utiliser l'adaptateur chargeur USB qu'une fois qu'il est revenu à température ambiante.

Conditions/environnement d'utilisation

- Conservez l'adaptateur chargeur USB à l'abri de l'humidité. Ne placez aucun récipient contenant du liquide (boissons, vases, etc.) à proximité de l'appareil. Évitez les vibrations, la poussière, la chaleur et les rayons du soleil. Ils pourraient endommager le chargeur.

Commandes et différents éléments

Pos.	Fonction, commandes
1	Bouton POWER (marche-arrêt) : maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins une seconde pour lancer le processus de chargement de l'appareil connecté. Le voyant de charge [3] clignote alors pendant quelques secondes et le chargement est alors préparé. Pendant le chargement, le voyant de charge [3] est allumé en continu. L'adaptateur chargeur USB s'éteint automatiquement dès que l'appareil connecté est complètement rechargé.
2	Support de câble : enroulez ici le câble USB (maxi 1,2 m) de l'appareil que vous souhaitez recharger.
3	Voyant de charge (visible uniquement lorsqu'il est allumé)
4	Prise USB : connectez ici le câble USB de l'appareil que vous souhaitez recharger.
5	Fiche d'alimentation : branchez cette fiche dans une prise de courant correctement installée et facile d'accès.

Nettoyage

⚠ Déconnectez l'adaptateur chargeur USB de la prise de courant et débranchez tous les appareils connectés avant de procéder au nettoyage. **Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous électrocuter et de mettre votre vie en danger.**

En outre, un court-circuit risque de se produire et d'endommager l'adaptateur chargeur USB et l'appareil connecté.

S'il est sale, nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide en cas de saleté persistante. N'utilisez ni solvants, ni produits de nettoyage irritants ou gazeux. Il faut absolument éviter que de l'humidité pénètre dans le chargeur.

Mise au rebut des appareils usagés

Ce produit présente le symbole d'une poubelle barrée. La directive européenne 2002/96/EC lui est donc applicable.

Les appareils électriques ou électroniques usagés ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers, mais déposés dans des centres de collecte officiels. Pour plus d'informations, contactez votre mairie, vos services locaux de gestion des déchets ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Exigences légales

- L'adaptateur chargeur USB satisfait à toutes les normes et standards applicables en matière de conformité. Toute modification apportée à l'adaptateur chargeur USB peut avoir pour conséquence que ces normes ne sont plus respectées.
- Si vous utilisez le chargeur adaptateur USB dans un pays autre que la République d'Allemagne, veillez à respecter les normes et la législation en vigueur dans le pays concerné.
- Fabricant : TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest, Allemagne

Avis de conformité

Cet adaptateur chargeur USB est certifié conforme aux exigences de base et aux autres règlements de la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/EC et de la directive concernant les appareils basse tension 2006/95/EC en vigueur.

FR CH

Données techniques

Modèle	Chargeur USB SLG 1.0 A1
Dimensions (diamètre x H)	54 x 72 mm
Poids	45 g
Entrée de connexion	Fiche d'alimentation Euro
Sortie de connexion	Fiche USB-A
Tension d'entrée	100 – 240 V ~, 50 Hz / 60 Hz
Courant d'entrée	0,15 A
Tension de sortie	5 V ⎓
Courant de sortie	1 A
Consommation électrique en veille	0 W
Compatibilité	USB 2.0, USB 1.1
Température	10 - 35 °C
Humidité de l'air (relative)	maxi 85 %

Résolution des problèmes

Problème	Cause, action
L'appareil n'est pas chargé	• Appuyez sur le bouton POWER [1] et maintenez-le enfoncé pendant au moins une seconde pour lancer le processus de chargement. • Prise de courant défectueuse ou fusible grillé ; vérifiez la prise en y branchant un autre appareil. • Pas de connexion USB à l'appareil : vérifiez la connexion USB. • Le courant de charge est inférieur à 40 mA. Il n'est pas possible de charger les appareils avec un courant de charge inférieur à 40 mA. • Certains appareils, en particulier les téléphones portables, nécessitent l'utilisation d'un câble de rechargement par USB spécial que vous pouvez acheter séparément. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du chargeur. • L'appareil connecté est défaillant ou ne peut pas être rechargés par USB.
L'adaptateur chargeur USB ne s'éteint pas une fois l'appareil rechargé.	• L'appareil connecté présente un courant de veille trop élevé. Si nécessaire, éteignez l'appareil une fois la batterie rechargée.

FR CH

Informations concernant la garantie

36 mois de garantie à partir de la date d'achat

La garantie comprend la réparation gratuite des pièces présentant un défaut de fabrication ou un vice de nature.

Cette garantie est valable pour la FR / BE / LUX / CH.

Les consommables tels que les batteries et voyants lumineux ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie légale de conformité s'applique sans restriction, indépendamment de cette garantie de réparation.

Hotline:

FR	**01 - 712 302 83**
BE	**02 - 700 16 43**
LUX	**0800 - 24 14 3**
CH	**044 - 511 82 91**

Fabricant:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

(IT) (CH)

Caricabatteria USB SLG 1.0 A1

Istruzioni operative e di sicurezza

(IT) (CH)

V 1.5

IAN 70999

IT CH

Prima di utilizzare questo dispositivo per la prima volta, leggere attentamente queste istruzioni anche se si ha familiarità con l'uso dei dispositivi elettronici! Conservare le istruzioni e, dove possibile, consegnarle in caso di vendita o cessione del dispositivo.

⚠ Questo simbolo indica rischio di danni alle persone o alle cose.

Contenuto della confezione

- Caricabatteria USB SilverCrest SLG 1.0 A1
- Manuale dell'utente

Istruzioni di sicurezza

Utilizzo previsto

Il caricatore USB SLG 1.0 A1 deve essere impiegato esclusivamente per caricare dispositivi dotati di presa USB che utilizzano alimentazione di rete 110/240 V CA. Qualsiasi impiego diverso da quello summenzionato non corrisponde all'utilizzo previsto.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità se:

- Il caricatore USB non viene impiegato secondo l'utilizzo previsto.
- Il caricatore USB subisce danni o viene messo in funzione dopo essere stato modificato o danneggiato.
- In caso di collegamento con dispositivi che non possono essere caricati tramite USB. Controllare la documentazione allegata al dispositivo da collegare.

Questo apparecchio è un dispositivo di tecnologia informatica. Può essere utilizzato solo a scopo privato e non con fini industriali o commerciali.

⚠ Istruzioni generali di sicurezza

- I dispositivi elettrici non devono essere utilizzati da bambini o persone con disabilità fisiche o mentali. Non consentire tali persone di utilizzare dispositivi elettrici senza la supervisione di adulti. Potrebbero non comprendere gli eventuali rischi.
- Le componenti più piccole possono venire ingerite. Inoltre, si possono verificare casi di soffocamento se le vie respiratorie vengono bloccate dalla pellicola d'imballaggio.
- In presenza di fumo, rumori anomali od odori strani, staccare immediatamente il caricatore USB dalla presa d'alimentazione di rete.

IT CH

In questo caso, non utilizzare ulteriormente l'apparecchio e farlo controllare da personale autorizzato.

⚠ Sicurezza nel funzionamento

Non collegare al caricatore USB dispositivi contenenti batterie, in quanto esse potrebbero esplodere durante il processo di carica.

- La funzione di spegnimento automatico del caricatore USB non scollega completamente l'apparecchio dall'alimentazione di rete. Per scollegare totalmente il dispositivo dall'alimentazione di rete, staccare la spina dalla presa.
- Non aprire la cassa del dispositivo. L'apertura potrebbe provocare scosse elettriche mortali.
- Collegare il caricatore USB solo a una presa facilmente raggiungibile, in modo tale da poterlo facilmente disconnettere in caso di problemi (fumo, odore di bruciato).
- Prima di un temporale e/o quando c'è pericolo di fulmini, disconnettere il dispositivo dalla presa di corrente. Ciò eviterà che il caricatore USB e il dispositivo a esso collegato subiscano danni in caso di fulmini.
- Una presa di alimentazione danneggiata o installata in maniera errata può causare un incendio o scosse elettriche. di conseguenza, collegare il caricatore USB solo a prese integre e montate e installate correttamente.
- Inoltre, se il caricatore USB non viene inserito a fondo nella presa sussiste il pericolo d'incendio.
- Non utilizzare prolunghe e adattatori danneggiati o non conformi agli standard di sicurezza.
  Tenere sempre a mente che i bambini potrebbero scollegare il caricatore dalla presa riuscendo così ad accedere a una fonte di elettricità.
- Per scollegare un cavo, tirare la spina del caricatore e non il cavo stesso. Accertarsi che il cavo non sia annodato e non corra il rischio di essere calpestato.
  L'esposizione del caricatore USB ad ampie variazioni di temperatura può dare luogo alla formazione di condensa, con conseguente umidità che potrebbe causare un corto circuito. In presenza di condensa, utilizzare il dispositivo solo dopo che ha raggiunto la temperatura ambiente.

IT CH

Ambiente operativo/ condizioni ambientali

- Tenere il caricatore USB lontano dall'umidità. Non posizionare recipienti contenenti liquidi (come vasi o bicchieri) in prossimità del dispositivo. Evitare vibrazioni, polvere, calore e luce solare diretta, che potrebbero danneggiare il caricatore.

Comandi ed elementi visualizzabili

Num.	Funzione e comandi
1	Pulsante POWER: tenerlo premuto per almeno 1 sec per avviare il processo di carica del dispositivo collegato. Il LED di carica (3) lampeggerà per pochi secondi e il processo di carica sarà in preparazione. Durante l'operazione di carica, il LED di carica (3) sarà illuminato. Quando il dispositivo collegato è completamente carico, il caricatore si spegne automaticamente.
2	Avvolgicavo. Avvolgere qui il cavo USB (max 1,2 m) del dispositivo da caricare.
3	LED di carica (visibile solo quando è acceso).
4	Connettore del dispositivo – collegare qui il cavo del dispositivo da caricare.
5	Spina dell'alimentazione – inserirla in una presa di alimentazione di rete facilmente accessibile.

Pulizia

⚠ Prima di effettuare la pulizia, scollegare il caricatore USB dalla presa e rimuovere tutti i dispositivi a esso collegati. **In caso contrario sussiste il rischio di scosse elettriche mortali.**

Inoltre, potrebbero verificarsi corto circuiti che danneggerebbero il caricatore e il dispositivo collegato.

Pulire il dispositivo con un panno asciutto o, in caso di sporco ostinato, con uno leggermente inumidito. Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi o spray. Prestare attenzione che nel caricatore non penetri umidità.

Smaltimento dei dispositivi usati

Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo di un cestino dei rifiuti barrato. A questo prodotto si applica la Direttiva Europea 2002/96/EC.

Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici, presso i centri di smaltimento ufficiali. Per ulteriori informazioni,

contattare i locali enti di smaltimento, le autorità competenti o il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio.

Requisiti legali

- Il caricatore USB soddisfa tutte le norme e gli standard relativi in materia di conformità. Qualsiasi modifica al dispositivo può causare la mancata conformità a queste direttive.
- In caso di impiego al di fuori della Germania, rispettare le normative del paese di utilizzo.
- Produttore: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest, Germania

Nota di conformità

Questo dispositivo è conforme ai requisiti di base e ad altri relativi della direttiva CEM 2004/108/EC e della direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC.

Dati tecnici

Modello	Caricatore USB SLG 1.0 A1
Dimensioni (diametro x H)	54 x 72 mm
Peso	45 g
Entrata per il collegamento	Spina europea
Uscita per il collegamento	Presa USB-A
Tensione di ingresso	100 – 240 V ~ 50 Hz/60 Hz
Corrente in entrata	0,15 A
Tensione di uscita	5 V ⎓
Corrente di uscita	1 A
Consumo in standby	0 W
Compatibilità	USB 2.0 e 1.1
Temperatura	10 - 35 °C
Umidità (relativa)	max. 85 %

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa, soluzione
Il dispositivo è scarico	• Tenere premuto il pulsante POWER (1) per almeno 1 sec per avviare il processo di carica. • La presa è difettosa o è saltato il fusibile – controllare la presa collegando un dispositivo differente. • Nessun collegamento USB al dispositivo: Controllare la connessione USB. • Corrente di carica inferiore a 40 mA. Una corrente inferiore a 40 mA non consente di caricare i dispositivi. • Alcuni dispositivi, soprattutto i telefoni cellulari, per la carica richiedono uno speciale cavo USB da acquistare separatamente. Ciò non costituisce un malfunzionamento del caricatore. • Il dispositivo collegato è difettoso o non può essere caricato tramite USB.
Il caricatore USB non si spegne una volta terminato il processo di carica.	• Il dispositivo collegato è dotato di una corrente di standby troppo alta. Se necessario, dopo aver terminato il processo di carica spegnere il dispositivo.

IT CH

Informazioni sulla garanzia

36 mesi di garanzia dalla data di acquisto

La garanzia include l'eliminazione gratuita di difetti dovuti a vizi del materiale o di produzione.

La presente garanzia è valida per l' Italia / Svizzera / Malta.

Materiali di consumo come batterie e lampade sono esclusi dalla garanzia.

Le garanzie legali nei confronti del rivenditore sussistono assieme alla presente garanzia, e non saranno limitate da questa.

Assistenza clienti:

IT **02 - 69 68 28 59**

CH **044 - 511 82 91**

MT **800 - 62 175**

Produttore:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de